

TELEPÍTÉS

ProClip - Audi Q4 21-23

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást és a körülvevő keret közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a középkonzol közötti részbe.



3. Nyomja a ProClip felső részét előre, hogy az éle a réstágító mellé beakadjon. Nyomja előre a ProClipet, hogy teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Audi Q4 21-23 Audi Q4 21-24