

TELEPÍTÉS

ProClip - Opel Mokka E 21-24

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



Helyezze a ProClip jobb élét a szellőzőnyílást körülvevő keretre.



2.



Nyomja a ProClip bal oldalát jobbra és akassza az élét a szellőzőnyílást körülvevő keretre.

Az alábbiakkal kompatibilis

Opel Mokka E 21-23 (Európa) Opel Mokka 21-23 (Európa) Opel Mokka E 21-24 (Európa)
Opel Mokka 21-24 (Európa)