

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1.



Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a szellőzőnyílásokat körülvevő puha műszerfal rész és a vezérlőpanel közötti részbe. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe, a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.



2.



Nyomja a réstágítókat a kijelzőt körülvevő keret és a puha műszerfal rész közötti részbe. Húzza felfelé és előre a ProClip felső részét és akassza a felső élét a részbe, a réstágítók közé. Vigyázzon, hogy ne karcolja meg a konzollal a műszerfalat. Nyomja lefelé a konzol tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítókat.

Az alábbiakkal kompatibilis

Kia Stinger 18-23