

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



Nyomja a ProClip alsó élét a szellőzőnyílás és a körülvevő keret közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé/előre és akassza a felső élét a szellőzőnyílás és a körülvevő keret közötti részbe.



3 és 4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Toyota Camry 22-23 Toyota Camry 22-24