

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



Akassza a ProClip felső élét a kijelzőt körülvevő keretbe.



2.



Nyomja a ProClip alsó élét előre a kijelzőt körülvevő keret és a szellőzőnyílást körülvevő keret közötti részbe.

Az alábbiakkal kompatibilis

Hyundai Ioniq 5 21-23 Hyundai Ioniq 5 21-24