

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső élét a szellőzőnyílás és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé/előre és akassza az alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



3.



Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.

Az alábbiakkal kompatibilis

Nissan Qashqai 22-23 (Európa) Nissan Rogue 21-23 (USA) Nissan Qashqai 22-24 (Európa)
Nissan X-Trail 22-24 (Európa)