

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1.



Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe (a képen látható helyre). A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip jobb élét a részbe, a réstágító alá.



2.



Nyomja az élét teljesen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz GLC-Class 23-

Mercedes Benz C-Class
(180-320) 22-23

Mercedes Benz GLC-Class
23-24

Mercedes Benz C-Class (180-320) 22-24