

# TELEPÍTÉS

## ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A ProClip elülső peremét a vezető oldalánál található jégtelenítő nyílásba kell helyezni. A szellőzőnyílást egy 18 függőleges rúddal ellátott műanyag rács osztja szakaszokra. Számolja meg a rudakat a műszerfal közepétől balra haladva. A ProClip a 8. számú rúdra illeszkedik. Helyezze a ProClip elülső élét a szellőzőnyílásba. A ProClip elülső élén található egy bevágás, amelynek segítségével tökéletesen illeszkedni fog az adott rúdra.



2.



Nyomja lefelé a ProClip elülső részét, hogy teljesen bemenjen a szellőzőnyílásba. Győződjön meg róla, hogy a ProClip a műszerfal élébe kapaszkodik és NEM a szellőzőnyílás hosszú keresztrúdjába. A PROCLIP FELSZERELÉSE A HOSSZÚ KERESZTRÚDRA KÁROSÍTHATJA A MŰSZERFALAT!



3. Tegye az ujjait a szerelőlap mögé. Húzza a ProClipet maga felé és lefelé, amíg be nem akad a szellőzőnyíláson túlnyúló műszerfal szegélybe.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Ford Bronco 20-23 (USA) Ford Bronco 20-24 (USA)