

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót. Ez a ProClip 2 részből áll:



1. rész: Rögzítő rész (a kisebbik rész)



2. rész: Szerelőlap



1. Nyomja a melléklet réstágító vékonyabbik végét a középkonzol és a körülvevő keret közötti részbe.



2.

Az alábbiakkal kompatibilis

Toyota LandCruiser 300 21-23 (USA) Toyota LandCruiser 300 21-24 (USA)