

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1.



Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a START/STOP gombot körülvevő panel és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé.



3. Húzza a ProClip felső részét felfelé és akassza az élét a szellőzőnyílásba. Húzza ki a réstágítót.

Az alábbiakkal kompatibilis

Toyota LandCruiser V8 08-15 (USA)