

TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1.



Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



2.



Nyomja a ProClip felső részét lefelé/előre, hogy az éle a szellőzőnyílást körülvevő keret alá akadjon.

Az alábbiakkal kompatibilis

MG HS 21-23 (Európa) MG HS 21-24 (Európa)