

TELEPÍTÉS

ProClip - Renault Arkana 22-23

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó részét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé és előre.



3. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Renault Arkana 22-23 (Európa) Renault Arkana 22-24 (Európa)