

TELEPÍTÉS

ProClip - BMW iX3 23-24

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



Nyomja a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a vezérlő panel közötti részbe.



2.



Nyomja a ProClip felső részét lefelé/előre. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a vezérlő panel közötti részbe.

Az alábbiakkal kompatibilis

BMW X3 22-23 BMW X4 22-23 BMW iX3 23-
BMW X3 22-24 BMW X4 22-24 BMW iX3 23-24