

TELEPÍTÉS

ProClip - Jeep Grand Wagoneer 22-23

Kérjük, olvassa el az utasításokat és nézze meg a képeket a ProClip felszerelése előtt.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet be kívánja szerelni. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagos borítását. 2. Nyomja a ProClip szögletes felső élét a műszerfal felső része és a jégtelenítő szellőzőnyílás belső része közötti részbe.



2. Húzza a ProClip-et maga felé, hajlítva az alsó szögletes peremet. 3. Helyezze a ProClip alsó szögletes szélét a műszerfal túlnyúlása és a középkonzol panel közötti részbe.



3. Nyomja előre a ProClip-et, hogy a ragasztószalag megfelelően rögzüljön.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Jeep Grand Wagoner 22-23
(USA)

Jeep Grand Wagoneer 22-23
(USA)

Jeep Grand Wagoneer 22-24
(USA)