

# TELEPÍTÉS

## ProClip - Mercedes Benz EQE 22-24

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. \_x000D\_



\_x000D\_



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet fel kell szerelni. Húzza le a ProClip-en lévő ragasztószalagos borításokat. Nyomja a ProClip felső részét a szellőzőnyílást körülvevő keret alatti részbe. \_x000D\_



\_x000D\_



2. Nyomja a ProClip-et lefelé és előre. Akassza be a ProClip alsó részét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé. \_x000D\_

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Mercedes Benz EQE 22-23 Mercedes Benz EQS 22-23 Mercedes Benz EQS 22-24  
Mercedes Benz EQE 22-24