

TELEPÍTÉS

ProClip - Mercedes Benz EQS 22-23

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. _x000D_



x000D



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet fel kell szerelni. Húzza le a ProClip-en lévő ragasztószalagos borításokat. Nyomja a ProClip felső részét a szellőzőnyílást körülvevő keret alatti részbe. _x000D_



x000D



2. Nyomja a ProClip-et lefelé és előre. Akassza be a ProClip alsó részét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé. _x000D_

Az alábbiakkal kompatibilis

Mercedes Benz EQE 22-23 Mercedes Benz EQS 22-23 Mercedes Benz EQS 22-24
Mercedes Benz EQE 22-24