

TELEPÍTÉS

ProClip - Ford F-150 Lightning 22-24

ProClip-érjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.



1. A mellékelt alocholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet fel kell szerelni. Húzza le a ProClip ragasztószalag fedelét. Akassza be a ProClip alsó részén lévő ferde élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy az ívelt él beakadjon a részbe.



3. Nyomja be a ProClip felső élét egészen a részbe.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Ford F-150 Lightning 22- (USA)	Ford F-150 Lightning 22-23 (USA)	Ford F-150 Lightning 22-24 (USA)
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------