

TELEPÍTÉS

ProClip - BMW iX I20 22-24

ProClip-érjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.



1. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy a rés táguljon. 2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg a ProClip felszerelésének helyét. Húzza le a ProClip ragasztószalagos borítását. Nyomja a ProClip alsó részének ferde élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a kezelőpanel közötti részbe.



2. Akassza be a ProClip felső részén lévő ferde élét a résnyílás melletti részbe. Nyomja lefelé a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes él egészen a részbe kerüljön. Húzza ki a résnyitót.



3. Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílásra is felszerelhető.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

BMW iX 22- BMW iX 22-23 BMW iX I20 22-23
BMW iX I20 22-24