

TELEPÍTÉS

ProClip - Volkswagen ID. Buzz 23-24

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet fel kell szerelni. Húzza le a ProClip ragasztószalagos borítását.



2. Nyomja kissé kifelé az oldalát a ProClipnek. 3. Helyezze a ProClip-et a képernyő fölé, és nyomja lefelé a ProClip-et, amíg a ProClip ferde része meg nem áll a képernyőn.



3. Nyomja az oldalakat a képernyőhöz.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volkswagen ID. Buzz 23-23 Volkswagen ID. Buzz 23-24