

TELEPÍTÉS

ProClip - Toyota GR86 22-24

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip-et fel kell szerelni. Húzza le a ProClip ragasztószalagos borítását. Akassza be a ProClip felső részén lévő hornyolt peremet a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja felfelé/előre a ProClip alsó részét, és akassza be az alsó rész hornyolt szélét a szellőzőt körülvevő keret fölé.



3. Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílásra is felhelyezhető.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Toyota GR86 22-23 Toyota GR86 22-24