

# TELEPÍTÉS

## ProClip - Citroen C5 X 23-23

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet fel kell szerelni. Húzza le a ProClip-en lévő ragasztószalagos borításokat. Akassza a ProClip alsó szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.



2. Nyomja a ProClip-et lefelé és előre, és akassza be a hornyolt felső szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is felhelyezhető.



4. A ProClip a helyén van.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Citroen C5 X 23-23 (Európa) Citroen C5 X 23-24 (Európa)