

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: minden tartót akkor kell felszerelni, amikor a tartó a helyén van.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip rögzítésre kerül. Húzza le a ProClip ragasztószalagos borítását. 2. A mellékelt résnyitó vékony végét nyomja be a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti résbe, hogy a rést kiszélesítse.



2. Nyomja le/előre a ProClip felső részét, és akassza be az alsó rész hornyolt szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



3. Nyomja le/előre a ProClip felső részét, és akassza be a hornyolt peremet a felső részen a szellőzőnyílást körülvevő keret felett.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Nissan Ariya 23-23 Nissan Ariya 23-24