

# TELEPÍTÉS

## ProClip

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahol a tartó elhelyezésre kerül. 2. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a szellőzőház és a közép konzol közötti részbe, hogy kitágítsa a rést. Húzza le a ragasztószalagos borítást.



2. Nyomja a tartó ferde alsó élét a résnyitó melletti részbe. Húzza ki a résnyitót.



3. Nyomja lefelé a tartó tetejét. Nyomja előre a tartót, és akassza be a felső szögletes peremet a szellőzőház és a vezérlőpanel közötti részbe. Nyomja felfelé a felső részt, hogy a szögletes él egészen a részbe kerüljön.



4. A ProClip a helyén van.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Toyota bZ4X 23-24