

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót/berendezést a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. Nyomja a mellékelt résnyitót a kemény és a puha keret közé, hogy a rést kitágítsa.



2. Nyomja a tartó ferde felső részét a résnyíló melletti részbe. Vegye ki a résnyitót.



3. Nyomja befelé a tartót úgy, hogy a tartó szögletes alsó része bepattanjon az alatta lévő keretbe.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Lexus NX Series 22-24