

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Távolítsa el a ragasztószalagos fedelet. 2. Helyezze a tartón lévő blokkot a képernyő teteje fölé úgy, hogy az alsó függőleges széle a képernyőkeret és a műszerfal közötti résen nyugodjon.



2. Nyomja lefelé a tartó tetejét és előre az előlapot úgy, hogy a felső széle a szellőzőház és a műszerfal közötti részbe kerüljön.



3. A tartó a képernyő teteje mentén tetszőleges pozícióba helyezhető.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Jaguar F-PACE 21-24