

# TELEPÍTÉS

## ProClip

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.



1. Készítse elő a beszerelést.



2. Nyomja össze kissé a ProClipet. Nyomja a ProClip alsó részét a képernyő feletti részbe.



3. Nyomja a ProClip felső részét lefelé, majd előre a szellőzőcsík alatti részbe.



4. A ProClip a helyén van.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Mazda MX-30 21-23 (Európa) Mazda MX-30 21-24 (Európa) Mazda MX-30 21-25 (Európa)