

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt résnyitók vékony végét nyomja be a műszerfal és a kárpit közötti részbe, hogy a rést kiszélesítse. 2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást.



2. Nyomja a tartó felső szélét a résnyitók közötti részbe. Húzza ki a résnyitókat.



3. Nyomja a résnyitókat a műszerfal és a gombokat körülvevő panel közötti részbe. 4. Nyomja előre és felfelé a tartó alsó részét, hogy az alsó szélé bepattanjon a résnyitók közötti részbe. Húzza ki a résnyitókat.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Chevrolet Blazer 19-23 (USA)