

# TELEPÍTÉS

## ProClip

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Távolítsa el a ragasztószalagos fedelet. Helyezze az alsó élét a képernyő és a szellőzőkeret közötti részbe.



2. Nyomja lefelé és előre a tartót úgy, hogy a felső széle a szellőzőházba kerüljön.



3. Nyomja előre a tartót, amíg a felső blokk a műszerfalnak nem támaszkodik.



4. A ProClip a helyén van.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Land Rover Discovery 21-24