

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Akassza be a tartó alsó szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.



2. Nyomja felfelé és előre a tartó felső részét. Akassza be a felső szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



3-4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

Mazda CX-90 24-24 (USA) Mazda CX-90 24-25 (USA)