

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt résnyitók vékony végeit nyomja a szellőzőházat körülvevő keret és az alatta lévő díszléc közötti részbe, hogy a rést kiszélesítse. Helyezzen egyet a vészvillogó gombja alá, egyet pedig a szellőzőnyílás jobb sarka alá. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást.



2. Nyomja a tartó alsó szélét a résnyílások közötti részbe. Húzza ki a résnyitókat.



3. Nyomja lefelé és előre a tartó felső részét. Csíptesse/horgolja be a felső élét a szellőzőház és a műszerfal díszléc közötti részbe. Nyomja lefelé és felfelé a tartó belsejét, hogy a ragasztószalagok teljes mértékben érintkezzenek a műszerfallal.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Kia Seltos 24-24 (USA) Kia Seltos 24-25 (USA)