

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni. Fontos, hogy ezt a tartót pontosan a képeken látható pozícióban rögzítse.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. 2. Helyezze el a tartót úgy, hogy éppen a középkonzol falában lévő szög alatt legyen. Nyomja a tartó bal szélét a kezelőpanel kerete és a középkonzol fala közötti résbe.



2. Nyomja előre a tartó előlapjának jobb oldalát úgy, hogy a jobb széle a középkonzol oldalfala mögé akadjon/csapódjon be.



3-4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

Polaris Slingshot 21-24