

TELEPÍTÉS

ProClip - BMW 5-series G60, G61, G68 24-24

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borításokat. Akassza be a tartó felső részén lévő ferde peremet a díszléc fölé.



2. Nyomja előre a tartó alsó részét, hogy az alsó széle beakadjon a műszerfalon lévő részbe.



3. Nyomja előre az alsó részt, hogy a perem teljesen belemásson a részbe, és a ragasztószalagok rögzüljenek.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

BMW 5-series G60, G61, G68 24-24 BMW i5 24-24 BMW i5 24-25

BMW 5-series G60, G61, G68 24-25