

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borításokat. Akassza be a tartó felső szélét a szellőzőház belső teteje alá.



2. Nyomja a tartó alsó szélét felfelé és előre. Akassza be az alsó szélét a szellőzőház belső alja fölé.



3. Nyomja rá a tartóra, hogy a ragasztószalagok rögzüljenek. Ez a tartó a bal oldali szellőzőnyílásra is felhelyezhető, feltéve, hogy a felszerelni kívánt eszköz nem zavarja a képernyő kilátását.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Ford Transit Custom 24-24 (Európa) Ford Transit Custom 24-25 (Európa)