

TELEPÍTÉS

ProClip - Volkswagen ID.7 24-25

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni. Ez a tartó két részből áll. Fontos, hogy a tartó pontosan a képeken látható pozícióba kerüljön.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. 2. Húzza le a rögzítő részen, a tartó kisebbik részén lévő ragasztószalagos borítást. Tartsa a rögzítő részt közvetlenül a vészvillogó gombjától balra. Nyomja a vékony szélét a középkonzol és az alatta lévő tartó díszléc közötti részbe. Nyomja felfelé a rögzítő részt, hogy a ragasztószalag a középkonzol alatt rögzüljön.



2. Húzza le a ragasztószalag borítását az előlapra szerelhető részről. Helyezze az alsó peremet a szellőzőházba úgy, hogy a hornyolt perem a környező keret fölé akadjon. Nyomja felfelé és előre a tartó felső részét úgy, hogy a lyukak egyezzenek a rögzítő rész lyukaihoz.



3. Csavarozza össze a két részt a mellékelt csavarokkal.



4. A ProClip a helyén van. Ez a tartó a szellőzőnyílás bal oldalára is elhelyezhető, feltéve, hogy a felszerelt eszköz nem akadályozza a láthatóságot vagy a hozzáférést.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volkswagen ID.7 24-24 Volkswagen ID.7 24-25