

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Akassza be a tartó ferde felső élét a szellőzőháztat körülvéző keret alá.



2. Nyomja felfelé a tartó alsó részét.



3. Nyomja előre a tartó alsó részét. Akassza be a szögletes alsó peremet a szellőzőháztat körülvéző keret fölé.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volkswagen Arteon 21-24 (Európa)