

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A középső csavar kicsavarásával távolítsa el a csukló hátsó részét.



2. A csukló hátsó részét a mellékelt 4 db csavarral rögzítse a ProClip-re. Helyezze a tartót a csuklóra a középső csavar segítségével.



3. Helyezze be készülékét a tartóba, vegye fel a vezetési pozícióját, és állítsa be a készülék tükröződés mentességét, majd rögzítse a tartót a középső csavar segítségével.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Nokia 6300 Nokia 6301