

TELEPÍTÉS

Aktív tartó csuklóval

Figyelem! Összeszerelés előtt, Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et! Fontos: a töltő egység áramfogyasztása 2A, használjon külső biztosítékot. Beszerelésekor a tartó piros vezetéket csatlakoztassa a külső biztosíték által védett áramkör pozitív részéhez, közel az energiaforráshoz. Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig, és a mellékelt ragasztóval rögzítse a töltőt. Győződjön meg róla, hogy a töltő a műszerfal mögött jól szellőző helyen álljon!



Vezesse az elektromos vezetéket a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:



1. Kösse a fekete vezetéket a negatív föld pólushoz.



2. Kösse a piros vezetéket a 12/24 voltos áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz.



A tartó összeszerelése:

Az alábbiakkal kompatibilis

Motorola MC70 Motorola MC75 Symbol MC70
Symbol MC75 Zebra MC70 Zebra MC75