

# TELEPÍTÉS

## Aktív tartó fix bekötéssel

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Helyezze a tartót a kívánt pozícióba.



2. Rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3, 4. A tartó a helyére került.



## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Zebra MC3300