

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval



Mielőtt
elkezdené a
telepítést,
kérjük,
tekintse
meg a
képeket és
figyelmesen
olvassa el a
használati
útmutatót!

1. A tartó
telepítése:
Helyezze a
tartót a
kívánt
pozícióba.
2. Rögzítse
a mellékelt
csavarokkal.
- 3, 4. A tartó
a helyére
került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Zebra MC3300