

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Helyezze az állványt a kívánt pozícióba és rögzítse a mellékelt csavarokkal.



2. Az eszköz tartóba helyezése: Tartsa az eszközt a tartó felett és egyenesen lefelé csúsztassa a tartóba. Fordítsa el a forgatható felső részt, hogy az eszközt a tartóba zárja.



3. Az eszköz kivétele a tartóból: Fordítsa el a forgatható felső részt, hogy az eszköz szabadabbá váljon. Egyenesen felfelé emelje ki az eszközt a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Zebra MC9300 Zebra MC9400