


TELEPÍTÉS

Tartó csuklóval - Apple iPhone 12 Pro


Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A tartó beállítása az eszközhöz: A tartó elülső részén található csavarokat lazítsa meg. Óvatosan helyezze a tartóba a MagSafe töltőt: nyomja lefelé és előre. Helyezze az eszközt a tartóra és állítsa be az alsó támaszt. Óvatosan vegye ki a tartóból a töltőt. Húzza meg a tartó elülső részén található csavarokat.



2. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Óvatosan illessze a MagSafe töltőt a tartóba: nyomja lefelé és előre. Helyezze az eszközt a töltőre.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPhone 12	Apple iPhone 12 Mini	Apple iPhone 12 Pro
Apple iPhone 12 Pro Max	Apple iPhone 13	Apple iPhone 13 mini
Apple iPhone 13 Pro	Apple iPhone 13 Pro Max	Apple iPhone 14
Apple iPhone 14 Plus	Apple iPhone 14 Pro Max	Apple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 Pro Max	Apple iPhone 15 Pro	Apple iPhone 15
Apple iPhone 15 Plus		