


# TELEPÍTÉS

## Tartó csuklóval - Apple iPhone 12 Mini


Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. A tartó beállítása az eszközhöz: Helyezze a MagSafe töltőt az eszközére. Helyezze az eszközt a tartó fölé és állítsa be a tartót. Húzza meg a tartó elülső részén található csavarokat.



3. Óvatosan nyomja a MagSafe töltőt lefelé és előre, hogy bemenjen a tartóba, majd húzza meg a rögzítőcsavart. A MagSafe töltő eltávolítása: először lazítsa be a rögzítőcsavart, majd nyomja ki a töltőt a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

|                         |                         |                      |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Apple iPhone 12         | Apple iPhone 12 Mini    | Apple iPhone 12 Pro  |
| Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone 13         | Apple iPhone 13 mini |
| Apple iPhone 13 Pro     | Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 14      |
| Apple iPhone 14 Plus    | Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 14 Pro  |
| Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro     | Apple iPhone 15      |
| Apple iPhone 15 Plus    |                         |                      |