

TELEPÍTÉS

Kiegészítő

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



Figyelem: A Hub tartó az eszköz tartó mindkét oldalára telepíthető.



1. Lazítsa ki a csavarokat, hogy eltávolíthassa a csuklót. Fordítsa a tartót fejjel lefelé, majd helyezze az eszköz tartóra úgy, hogy a furatok illeszkedjenek. A tartót a másik oldalra is telepítheti a csavarok meglazításával és a lemez elforgatásával. Helyezze a tartót a furatok fölé és rögzítse a mellékelt csavarokkal.



2. A kábel rögzítése: csatlakoztassa a kábelt az eszközhöz. Helyezze a fedelet a kábelre és rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3. A kábel csatlakoztatása: csatlakoztassa a kábelt a Hub-ba.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab Active Pro
T540/T545/T547/T547U

Samsung Galaxy Tab Active 3
SM-T570/SM-T575

Samsung Galaxy Tab Active 2
SM-T390/SM-T395