

TELEPÍTÉS

Tartó csuklóval - Apple iPhone 12 Pro Max

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Óvatosan nyomja a mágneses töltőt lefelé és előre, hogy bemenjen a tartóba. Húzza meg a rögzítőcsavart.



3. A mágneses töltő eltávolítása: Először lazítsa meg a rögzítőcsavart, majd nyomja ki a töltőt a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPhone 12 Pro Max Apple iPhone 14 Apple iPhone 14 Plus
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 14 Pro Max Apple iPhone 13 Mini
Apple iPhone 12 Pro Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone 13
Apple iPhone 12 Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 12 Mini
Apple iPhone 15 Pro Max Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15
Apple iPhone 15 Plus