

TELEPÍTÉS

Passzív tartó

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.



1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csuklót a kívánt pozícióra, csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a csukló fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a furatába. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szilárdan a helyén van, de még mindig állítható.



3. A készülék elhelyezése a tartóban: Helyezze a készülék felső részét a tartó felső része alá. Nyomja felfelé, hogy a tartó felső része felfelé csússzon. Nyomja előre a készülék alsó részét, hogy a készülék egyenesen a tartóba kerüljön. Hagyja abba a felfelé nyomást, hogy a tartó felső része lefelé csússzon és a készülékre támaszkodjon. Nyomja lefelé **ERŐSEN** a tartó felső részét, ezzel egyidejűleg a tartó hátulján lévő szárnyas anyát **ERŐSEN** meghúzza. **FONTOS:** Keményen nyomja lefelé a tartó tetejét, és a szárnyas anyát **ERŐSEN** meghúzza, hogy a készülék megfelelően rögzüljön a tartóban.



A készülék eltávolítása a tartóból: Lazítsa meg a szárnyas anyát a tartó hátulján. Nyomja felfelé a készüléket, hogy a tartó felső része felfelé csússzon. Emelje a készüléket lefelé és ki a tartóból.

Az alábbiakkal kompatibilis

''