


TELEPÍTÉS

Kiegészítő

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.



1. Helyezze a zármodult a tartó mögé úgy, hogy a csavarok illeszkedjenek a furatokba.



2. Húzza meg a csavart úgy, hogy a zármodul szilárdan a helyén legyen.



3. A záráshoz: Nyomja oldalra a zárblokkot, és nyomja meg a gombot. A mellékelt kulccsal nyissa ki a zárat. Csúsztassa a zárblokkot oldalra.



4. A tartó a helyén van

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575

Samsung Galaxy Tab Active 5 SM-X300, SM-X306B

Samsung Galaxy Tab Active 5 SM-X300/SM-X306B