

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket. Előfordulhat, hogy a képen látható tartó másképpen néz ki, mint amit ön a kezében tart, azonban ez nem probléma, mert a leírásuk megegyezik.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. A készülék behelyezése a tartóba: Tegye az eszköz alsó részét a tartóba, majd pattintsa előre a készülék felső részét úgy, hogy az bepattanjon a helyére. A készülék eltávolítása: Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egy időben húzza kifelé a készülék felső felét, majd emelje ki a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPad 2 (A1395, A1396, A1397)

Apple iPad 3rd Gen
(A1416, A1430, A1403)

Apple iPad 4th Gen
(A1458, A1459, A1460)

Apple iPad With Retina (Lightning Connector)