

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval - Amazon Kindle Fire HD 8.9

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket. 1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. 2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. 3. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható. 4. A tartó a helyére került.





Az alábbiakkal kompatibilis

Amazon Kindle Fire HD 8.9 Amazon Kindle Fire HD 8.9 LTE Kindle Fire HD 8.9
Kindle HD 8.9 LTE