

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. A készülék behelyezése a tartóba: Tegye a készülék alsó részét a tartóba, majd pattintsa/nyomja a felső részét előre, így az be fog kattanni a helyére. Nyomja a tartó jobb oldalát előre, ezzel egy időben csúsztassa a készüléket oldalirányba, így az csatlakozni fog a töltőhöz. A készülék eltávolításához nyomja a tartó jobb oldalát előre, ezzel egy időben csúsztassa oldalra a készüléket, el a töltőtől. Nyomja felfelé a készülék felső részét, ezzel egy időben húzza a készüléket felfelé, végül emelje ki az egészet a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Sony Xperia Tablet Z