

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval - Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T810/SM-T813/SM-T815/SM-T819


Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható. Csúsztassa az eszközt a tartóba, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T815/SM-T819

Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T810/SM-T813/SM-T815/SM-T819